



## 씨마스터

아쿠아 테라 150M 오메가 코-엑시얼 애뉴얼 캘린더 43MM  
화이트 골드 및 화이트 골드

칼리버  
8611

231.50.43.22.01.001

- 코-엑시얼 이스케이프먼트
- Si14 실리콘 밸런스 스프링
- 자동 와인딩
- 크로노미터
- 애뉴얼 캘린더
- 사파이어 크리스탈
- 양면 반사방지 처리
- 사파이어 크리스탈 케이스백
- 스크류-인 용두
- 18K 골드 750‰
- 리미티드 에디션
- 4년의 국제 품질 보증
- 방수 15바 (150m/500ft)



### 일반 시계 기능

용두는 3가지 위치에서 작동합니다:

1. 일반 위치, 착용 시 위치: 용두가 시계몸체 쪽으로 눌러졌을 때, 용두는 시계에 있어서 방수 기능을 하게 됩니다.

간헐적인 와인딩: 시계를 55시간 이상 착용하지 않은 경우, 위치 1에서 용두를 돌려 태엽을 감아 주십시오.

2. 애뉴얼 캘린더 조정: 용두를 위치 2까지 당기십시오. 용두를 앞으로 돌리면 날짜가, 뒤로 돌리면 월이 조정됩니다. 조정 후 용두를 위치 1로 돌려놓으십시오.

유의 사항:윤년의 2월 28일이나 29일 다음날에는 용두를 위치 2에 놓고 하루 또는 이틀을 조정해주어야 합니다. 먼저 시간을 조정한 뒤에 날짜를 조정하는 것이 좋습니다. 자정과 오전 10시 사이에서 날짜를 조정할 때 맨 처음에는 힘을 약간 더 가해야 합니다.

주의: 날짜와 월이 중앙에 위치하기 전에 조정 모드를 해지하지 마십시오.

3. 시간 조정: 시 - 분 - 초. 용두를 위치 3까지 당기면 초침이 정지합니다. 용두를 앞뒤로 돌려 조정하십시오. 용두를 위치 1로 당겨 맞추면 초침이 다시 작동하므로 초단위의 시간을 조정할 수 있습니다.

주의: 시간 조정 모드에서 뒤로 돌려 날짜를 조정할 경우 14시까지 되돌아와야 날짜 조정이 원활히 이루어집니다.

