



스페셜 제품

올림픽 포켓 워치 1932
옐로우 골드 및 옐로우 골드

칼리버
3889

5109.20.00

- Manual
- Chronometer
- Rattrapante
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Limited Edition
- Not water-resistant



와인딩 기능

본 무브먼트는 32시간 파워 리저브가 탑재된 수동 와인딩 무브먼트입니다. 용두를 사용해 무브먼트를 와인딩합니다.


주의: 포켓 워치(Pocket Watch)를 너무 많이 와인딩 하는 경우 무브먼트에 손상이 갈 수 있으므로 주의해야 합니다.

시간 조정

용두 A는 고정되어 있습니다. 시간을 조정하려면 푸셔 C를 누른 상태에서 용두를 앞이나 뒤로 돌려주세요. 초침의 경우, 초침이 타임 시그널과 일치하는 순간 푸셔 C에서 손을 떼면 됩니다.

크로노그래프 기능

크로노그래프를 활성화하려면 다음 순서대로 용두 A를 눌러주세요: 시작 - 정지 - 리셋, 시작 - 정지 - 리셋, 등. 0.1초 단위까지 정확한 시간이 최대 30분까지 기록됩니다.



스플릿 세컨즈 기능의 크로노그래프

스플릿-세컨즈는 기능은 크로노그래프가 작동되는 동안 두 개의 분리된 기록을 측정할 수 있는 기능입니다.

1. 크라운 A를 눌러 크로노그래프를 작동시킵니다.
2. 두 개의 분리된 기록을 측정하기 위해, 푸셔 B를 누릅니다. 그러면 스플릿-세컨즈 초침 E가 멈추게 되며, 그동안 또 하나의 초침은 계속해서 작동하게 됩니다.

주의: 스플릿-세컨즈 초침이 정지되어도 크로노그래프 분침 F와 초침 D는 계속해서 이동하게 되므로 측정된 시간을 즉시 기록하는 것이 좋습니다.

크로노그래프가 작동하고 있는 동안에는, 시계에 무리를 줄 수 있으므로 시간을 기록한 이후 즉시 스플릿-세컨즈 초침 E를 재시작해야 합니다.

3. 푸셔 B를 누르면 정지되어 있던 스플릿-세컨즈 초침 E는 다시 크로노그래프 초침 D를 따라잡아 함께 작동합니다.
4. 다시 분리된 시간을 측정해야 할 경우, 위의 2번 과정부터 반복합니다.
5. 크라운 A를 눌러 크로노그래프 기능을 정지시킬 수 있습니다.
6. 크라운 A를 눌러 크로노그래프 기능을 리셋합니다.

주의: 전문 타임키퍼 활동 등 스플릿-세컨즈 기능이 반복적으로 사용되는 경우, 안전 잠금 휠 G를 돌려 크라운을 잠겨주실 것을 권장합니다. 그러면 푸셔 B가 스플릿-세컨즈 기능 활성화를 위해 사용되고, 갑작스럽게 크로노그래프 기능이 멈추는 경우를 방지할 수 있습니다.

